T800 Kompresor se svítilnou 2v1

Technické údaje:

Napájecí napětí:	12V-13,8V stejnosměrné
Spotřeba:	10A max.
Průtok:	35l/min
Max. tlak:	7bar, 100p.s.i.
Rozměry:	215x80x185mm
Hmotnost:	1,9kg

Používat maximálně 15min, pak nechat 10min vychladnout!

Upozornění:

1. Motor kompresoru je vybaven tepelnou ochranou, která vypne, překročí-li teplota motoru přípustnou mez. Po takovém vypnutí se nesnažte kompresor zapínat ale nechte jej vychladnout. Pak se znovu rozeběhne.
2. Před uskladněním musí být motor dostatečně ochlazen.
3. Všechny části motoru jsou dostatečně mazány a není nutné žádné dodatečné mazání.
4. Kompresor je určen pouze pro napájení 12V dostupné v zásuvce zapalovače cigaret v automobilu. Ke správné funkci kompresoru musí být autozásuvka funkční a čistá.
5. Kompresor je určen k montáži do automobilu nebo podobného krytého prostředí.
6. Aby nedošlo k poklesu napětí při chodu kompresoru, nechte běžet motor.
7. Nezapomeňte vypnout kompresor vypínačem, když jej nebudete používat.
8. Kompresor se za provozu zahřívá, při neopatrném dotyku může dojít k úrazu popálením.

Huštění pneumatik a ostatních předmětů

1. K dosažení maximálního výkonu kompresoru nechte běžet motor.
2. Zapojte konektor kompresoru do 12V zásuvky zapalovače cigaret automobilu.
3. Přišroubujte pevně vhodnou mosaznou koncovku hadičky kompresoru.
4. Zapněte vypínač na boku kompresoru. Kompresor začne hustit.
5. Vypněte vypínač kompresoru, ukazuje-li tlakoměr kompresoru požadovanou hodnotu tlaku.

Světlo se ovládá se stlačením čočky svítlny

1. První stlačení: svítí se 3x bílá LED
2. Druhé stlačení: svítí 3x bílá LED a 6x oranžová LED
3. Třetí stlačení: bliká 6x oranžová LED
4. Další stlačení: svítilna se vypne.

T800 Kompresor se svítilnou 2v1

Technické údaje:
Napájecí napětí: 12V-13,8V stejnosměrné
Spotřeba: 10A max.
Průtok: 35l/min
Max. tlak: 7bar, 100p.s.i.
Rozměry: 215x80x185mm
Hmotnost: 1,9kg

Používat maximálně 15min, pak nechat 10min vychladnout!

Upozornění:
1. Motor kompresoru je vybaven tepelnou ochranou, která vypne, překročí-li teplota motoru přípustnou mez. Po takovém vypnutí se nesnažte kompresor zapínat ale nechte jej vychladnout. Pak se znovu rozeběhne.
2. Před uskladněním musí být motor dostatečně ochlazen.
3. Všechny části motoru jsou dostatečně mazány a není nutné žádné dodatečné mazání.
4. Kompresor je určen pouze pro napájení 12V dostupné v zásuvce zapalovače cigaret v automobilu. Ke správné funkci kompresoru musí být autozásuvka funkční a čistá.
5. Kompresor je určen k montáži do automobilu nebo podobného krytého prostředí.
6. Aby nedošlo k poklesu napětí při chodu kompresoru, nechte běžet motor.
7. Nezapomeňte vypnout kompresor vypínačem, když jej nebudete používat.
8. Kompresor se za provozu zahřívá, při neopatrném dotyku může dojít k úrazu popálením.

Huštění pneumatik a ostatních předmětů
1. K dosažení maximálního výkonu kompresoru nechte běžet motor.
2. Zapojte konektor kompresoru do 12V zásuvky zapalovače cigaret automobilu.
3. Přišroubujte pevně vhodnou mosaznou koncovku hadičky kompresoru.
4. Zapněte vypínač na boku kompresoru. Kompresor začne hustit.
5. Vypněte vypínač kompresoru, ukazuje-li tlakoměr kompresoru požadovanou hodnotu tlaku.

Světlo se ovládá se stlačením čočky svítlny
1. První stlačení: svítí se 3x bílá LED
2. Druhé stlačení: svítí 3x bílá LED a 6x oranžová LED
3. Třetí stlačení: bliká 6x oranžová LED
4. Další stlačení: svítilna se vypne.